

PennyTalks

Ihr sprechendes Markierungssystem

Organisieren Sie Ihren Alltag!

Frikadellen eingefroren
13.11.2011

Etikett

Blaues Hemd,
passend zur
grauen Hose

Etikett

Etikett

24. März:
Arzttermin um
10:30 Uhr

Etikett

Vitamin C,
Dosierung:
3 x am Tag

- Sprachgeführte Bedienung
- 12 verschiedene Sprachen
- Datensicherung auf wechselbarer Speicherkarte
- Hohe Klangqualität
- Taktile Tasten
- Waschmaschinen und Trockner geeignete Etiketten

**Einfach
+Sicher!**

Ein produkt von:

TalkTech
of Sweden

Etikett



PennyTalks

Ihr sprechendes Markierungssystem



Sprachunterstützte Benutzerführung:

Die Sprachausgabe führt Sie durch die Bedienung:



"Neues Etikett"
"Starte Aufnahme"
"Aufnahme beendet"
"Gelöscht"
...etc.

Datensicherung in Echtzeit:

Alle mit Ihrer Stimme aufgenommenen Beschreibungen befinden sich auf einer auswechselbaren Speicherkarte.



Sprachen:

PennyTalks bietet Ihnen 12 Sprachen sowie einen Signalton Modus.

Deutsch • English
• Svenska • Español
• Norsk • Dansk
• Suomi • Polski
• Français • Nederlands
• Italiano • Русский

Benötigtes Zubehör bereits enthalten:

- Kopfhörer
- Umhängeband
- Netzteil (ohne Ladefunktion)
- Batterien (Nicht aufladbar)
- Selbstklebende, taktile Etiketten
- Selbstklebende, taktile Etiketten für Kleidung, Geeignet für Waschmaschine und Trockner
- Sprachwahlkarte



Schnellstart:

Plazieren Sie ein selbstklebendes Etikett auf einen Gegenstand, den Sie markieren möchten.

Halten Sie die Sensorspitze auf das Etikett und nehmen Sie eine Beschreibung auf.

Spielen Sie Ihre Aufnahme ab, indem Sie die Sensorspitze erneut auf das Etikett halten.

Technische Daten:

Batterien: Type AAA 1.5 V
Netzteil: 100-240V, 50-60 Hz
Netzteil Ausgang: 5V, 1000mA
Mitgelieferte Speicherkarte: bis zu 2700 Aufnahmen
Mit optionaler Speicherkarte: bis zu 90000 Aufnahmen

Contact:

VITECH AB
Box 74
SE-131 07 NACKA
SWEDEN
Phone: +46 8 7830010
Email: info@talktech.se

Ein Produkt von:



www.talktech.se